




1、打开 DTM 进入方法，同时 uart1 让位给 DTM hci 通讯（hcpu 的 menuconfig 配置）。




- 打开该配置后，BLE 功能会直接关闭，需要 BLE 和 DTM 共存的话，在 mcu\middleware\bluetooth\ble_service\bf0_sibles.c 中进行下面两个修改：




2、关闭 hcpu 的 uart1 console 功能，采用 RTT 打印 log。



3、打开 RTT 打印 log 的配置



4、通过 UART1 输入 hci 指令，有返回，说明通路是通的。



PS: 1、如何开启 RTT 打印 log, 可以参考 FAQ 文档, 如果不需要可以不用。

2、此方法修改之后，是直接打开 DTM 的测试了，通过 UART1 直接通讯。另外一个 uart 用于其他测试。